



Wiśniewski Pest Control
41-310 Dąbrowa Górnicza
ul. Jaworowa 2, tel. 32 4944604
www.matydezynfekcyjne.eu

Instrukcja użytkowania i konserwacji mat dezynfekcyjnych

1. Matę dezynfekcyjną należy ułożyć na równej, oczyszczonej powierzchni bez żadnych wystających elementów mogących spowodować uszkodzenie maty od spodu.
2. Nasączenie maty odbywa się poprzez wlanie preparatu dezynfekcyjnego na siatkę maty. Preparat należy wlewać powoli, uważając by nie wypływał poza matę.
3. Do nasączenia mat dezynfekcyjnych stosować wyłącznie środki do tego przeznaczone w proporcjach zalecanych przez producenta. Nie należy mieszać żadnych środków ze sobą.
4. Wymiana i uzupełnianie preparatu powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta środka chemicznego przewidzianego do nasączenia mat dezynfekcyjnych.
5. W przypadku wymiany lub zaprzestania korzystania z maty dezynfekcyjnej należy otworzyć matę rozpinając rzep z jej bocznej strony i wyciągnąć/zmienić wkład chłonny. Nie używany wkład chłonny przepłukać pod wodą, osuszyć, włożyć z powrotem do pokrowca i trzymać w suchym pomieszczeniu.
6. Uwaga do wyciągania/wymiany wkładu chłonnego należy używać odpowiednich rękawic przewidzianych przez producenta preparatu dezynfekcyjnego przy kontakcie z preparatem.
7. Przejazd przez matę powinien odbywać się ze stałą prędkością nie przekraczającą 5km/h.
8. Podczas użytkowania maty dezynfekcyjnej nie należy dopuszczać do sytuacji w której, zanieczyszczenia mechaniczne mogą doprowadzić do jej uszkodzenia.
9. W przypadku użytkowania maty w ujemnych temperaturach otoczenia, należy dodać środek przeciwdziałający zamarzaniu oparty na glikolu.